## NRHLY-100A

## 回路电阻测试仪



## 武汉南偌电气有限公司

湖北省・武汉市・东湖技术开发区光谷大道58号光谷总部国际4栋8楼

# NANR·南倍\_\_\_\_

## 声明

武汉南偌电气有限公司

版权所有,保留所有权利。

本使用说明书所提及的商标与名称,均属于其合法注册公司所有。

本使用说明书受著作权保护,所撰写的内容均为公司所有。

本使用说明书所提及的产品规格或相关信息,未经许可,任何单位或个人不得 擅自仿制、复制、修改、传播或出版。

本说明书所提到的产品规格和资讯仅供参考,如有内容更新,恕不另行通知。 除非有特殊约定,本说明书仅作为使用指导,本说明书中所有陈述、信息等均 不构成任何形式的担保。

# NANR·南倍\_\_\_\_\_

目 录

→,	产品概述2	)
<u> </u>	使用条件2	)
三,	技术指标	)
四、	接线方式	)
五、	操作说明1	3
六、	仪器清单1	3
七、	售后服务1	4

# NANR·南偌\_\_\_

### 一、产品概述

回路电阻测量是电气测试的重要内容,根据《中华人民共和国电力行业标准》DL/T845.4-2004的标准, 参照《电阻测量装置通用技术条件第4部分:回路电阻测试仪》的要求。本公司研制了全新高精度回路电 阻测试仪,可方便地进行高低压开关的主触头接触电阻值、高低压电缆线路的直流电阻值等纯阻性试品的 测量。

本产品使用了高精度、高稳定度的直流恒流源,可提供 50A 或 100A 的固定直流电流输出,克服了传 统回路电阻测量仪需调节电流输出的缺点;本产品采用了宽温带背光的大屏幕图形液晶显示器,而不是传 统的数码管显示方式,可直观的显示汉字,使得仪器操作显得更加方便、简洁;本产品使用了精密仪用运 算放大器和高精度 A/D 转换器,结合高性能十六位单片机,确保了该产品的测试准确度;本产品还设计了 实时日历时钟、数据存储、打印以及保护等功能,使得该产品功能更加完备,性价比更高。

### 二、使用环境条件

- 1、供电电源: AC220V±10%, 50Hz±1Hz
- 2、使用温度: 0°C~40°C(无凝露)
- 3、相对湿度: ≤90%RH
- 4、海拔高度:小于1000米

# NANR·南偌\_\_\_\_

## 三、技术指标

THE LE	技术指标及参数		
坝日	测量阻值范围 I	测量阻值范围 II	
输出电流 50A	0~800µΩ	800µ <b>Ω~</b> 2000µ <b>Ω</b>	
输出电流 100A	0~400μΩ 400μΩ~2000μΩ		
分 辨 率	0. 01μΩ 0. 1μΩ		
供电电源	AC220V $\pm$ 10%, 50Hz $\pm$ 1Hz		
输出电流	50A 和 100A		
测试精度	≪0. 5%		
存储数据	80 组		
显示	宽温带背光的大屏幕图形液晶显示器		
体积	340×320×260 (mm)		
重量	7. 9kg		

### 四、连线方式

### 1、接线示意图



四线制接线图

## NANR·南偌\_\_\_

### 2、接线方式

(1) 电流接线柱连接专用测试线的粗线; 电压接线柱接测试专用连接线的细线。

(2)专用测试线一种颜色接电压、电流正极接线柱;另一种颜色接电压、电流的负极接线柱。

(3)专用测试线一段连接仪器接线柱,另一端夹紧待测电阻。

#### 3. 面板示意图:



①电源插座
②电流接线柱正极
③电压接线柱正极
④电流接线柱负极
⑥电流接线柱负极
⑥安全接地端口
⑦显示屏
⑧按键
⑨电源开关
⑩打印机

# NANR·南倍\_\_\_\_

### 五、操作说明

### 1. 开机

插上电源线,连好测试专用线后,按下电源开关,仪器启动。液晶屏显示屏显示"高精度回路电阻测 试仪自检中"。如下图 2 所示:

回路电	且测试仪	
自相	金中	
因	9	

#### 2. 主菜单

等待几秒钟之后,系统自检完成,进入操作主菜单页面,显示情况如下图 3:

→ 50A测试	查看数据
100A测试	时间设置
计算机联机	仪器校准
上移 下移	确定

系统主菜单设置了五组功能模块,分别是 "50A 测试" "100A 测试" "查看数据" "时间设置" "仪器校准"。以下分别介绍。

## NANR·南偌

#### 3.50A 测试

通过操作显示屏上"上移""下移"选项下的"**①**"按键来控制光标移动的位置。将光标移动到"50A 测试"点击选"确定"下对应的"**①**"按键。系统自动设置输出电流为 50A。进入"50A 测试"功能项。 出现操作界面如下图 4:



①测量日期:显示测量当时的年、月、日(第6节会详细介绍修改日期方法)。

②测量时间:显示测量当时的时、分、秒(第6节会详细介绍修改时间方法)。

③测量温度:显示当前环境温度。

④输出电流:选择 50A 测量,系统输出电流为 50A,输出在 50±5A 的范围内。

⑤返回上级菜单

©连续测量:此功能指不启动时间保护,不限定测量的时间。预定义时间测量和无时间限制测量切换,可以按此键进行操作。

⑦开始测试:启动测量。

⑧测量阻值:显示最终测试结果。

⑨测量编号:显示系统自动分配的编号。

6



操作步骤

(1)测量键:

在 "50A 测试"功能模块下,按 "测量"选项下对应的 建键,系统开始自动测试。为了保护电流源, 仪器默认测量 50A 的时限为 60 秒,超过 59 秒,仪器关闭电流源,液晶屏显示最后测试数据,数据将自动保存在仪器存储器上,如下图 5。

2012.09.0	4 09:56	:10 28.7℃
编号029	电流50A	已保存
R <sub>x</sub> =	499.	0 uΩ
	保存	打印 返回
	图5	

(2)连续键

连续测量,是指测试过程中无时间设置,仪器没有启动时间保护,直至用户按下"停止"建,仪器才 会停止测量,显示最终测试结果。

在 "50A 测试"功能模块下,若需要无时间限制的测量,可点击"连续"选项下对应的 健,显示屏 右上角会显示"连续"字样。

再点击"测试"键,开始连续测试。如下图 6,直到点击"停止"键,系统停止测量,测量结果显示 在屏幕上。

2012.09.04 10:01:21 28.7°C 编号029 电流50A 连续 R<sub>x</sub>=499. 0 uΩ 停止 冬6

(3) 对测量数据的处理可以选择保存、打印、返回。

按"保存"键,数据保存在存储器内,显示屏右上角显示"已保存",保存的数据可在"查看数据" 中查看。默认情况下,每次测试后,测试数据都会自动存储起来。

按"打印"键,仪器打印本次测试结果,显示屏右上角显示"打印中"。

按"返回"键,返回上级菜单。

NANR·南倍



图7

注: 有一种特殊情况, 如下图 8

2012. 09. 04 10:05:32 28. 7℃	7
编号 <b>034</b> 电流50A 34秒	
$R_{x}=0L$	
停止	
图8	

当测量的阻值,超出了本仪器的测量范围,系统会在超出的瞬间,阻值处显示 "RX=OL"字样, "OL" 含义表示电阻阻值过大,测量超量程。点击"停止"按键,系统页面上仍旧会显示"RX=OL",但此时, 不会出现数据"打印""保存"选项。如下图9此次测量为无效测试。



图9

#### 4.100A 测试

测试 100A 方法跟 50A 一样,只是输出电流为 100A。



#### 5. 查看数据

"查看数据"选项,用户可查看已保存测试数据,如下图 11,点击"确定"选项下对应的 全接键,则可进入查看

50A测试 →	▶查看数据
100A测试	时间设置
计算机联机	仪器校准
上移 下移	确定

TEL:4000-666-760

## NANR·南偌

数据界面.系统保存的数据编号以按 001,002,003.....的顺序往下排列。每组数据,分别都记录下当时测量的编号、测量结果、输出电流、测量时间、测量温度等数据。如下图 12:



图12

①测量编号 ②测量结果 ③测试电流 ④环境温度 ⑤测量日期、时间

注: 系统存储组数为 80 组,当超过 80 组时,编号重新从 001 开始,依次循环,新测量数据将覆盖同编号老数据。若想清除之前所有数据,可同时按下"下页" + "打印"两个键,可清除已储存的所有历史数据!

操作项:

"下页":每一页面显示4组数据,按此键后,顺序显示后4组数据。

"上页": 按此键后, 顺序显示前4组数据。

"下移":按此键,光标循环向下移动一个位置。

"打印": 按此键,打印光标所指数据。

"返回":返回上一菜单。

#### 6. 时间设置

功能项可方便地进行当前时间的修改。显示如下图13。

10

Wuhan NANR Electric Co., Ltd.

NANR	南偌		TEL:4000-666-760
	50A测试	查看数据	
	100A测试	→ 时间设置	
	计算机联机	仪器校准	
	上移 下移	确定	4
_	客	13	

光标移动到"时间设置"。按"确定"下方对应的 全键,系统进入设置时间的界面,如下图 14。移动光标到待修改的年、月、日、时、分进行修改。修改完后,按"保存"键,系统更新当前时间。若不想更新系统时钟,按返回键。

	201	2.08.04	10:14		
上移	下移	右移	保存	返回	
		<b>E</b> .			

图14

操作项

- "上移"按此键,光标对应的数字执行加一。
- "下移"按此键,光标对应的数字执行减一。
- "右移"按此键,光标向右移动一位。
- "保存"按此键,系统时间更新为当前设置时间。
- "返回"返回上级菜单

## NANR·南偌\_\_\_\_

### 7. 仪器校准

当仪器出现明显误差时,可进行"仪器校准",如下图 15: (此操作对校准参照电阻的精度要求较高, 不建议用户直接操作)

50A测试	查看数据
100A测试	时间设置
计算机联机	→ 仪器校准
上移 下移	确定

光标移动到"仪器校准"位置。按"确定"选项下方对应的 健,系统进入设置时间的界面,如右图 16。页面出现"密码 000000"字样,出厂密码不可修改,固定为 666760。可按照之前介绍方法,用"上移""下移"调整数据大小,"右移"换到另一位位置进行输入,点击"确认",



进入图 17 界面。



K11	<b>0</b> . 983	3 K2	1: 0.98	65
K12	: 0.996	6 K2	2: 0.99	83
K13	: 1.000	0 K2 0 K2	3: 1.000 4: 1.000	00
上移	下移	右移	保存	返回
		图17		

K11、K12、K13、K14 代表输出电流为 50A 时,测量电阻值的四个档位;K21、K22、K23、K24 代表输出电流为 100A 时,测量电阻值的四个档位。根据校准仪器用的标准电阻的阻值,来确定要校准的系数。

首先将要校准的一个系数,设置成 1.0000.然后"保存",再对标准电阻进行正常的测量,测出的显示读数作为分母,标准电阻的理论阻值为分子,那么,需要校准的系数=标准电阻阻值/实际测出电阻阻值的度数。计算出的结果,再直接输入到刚开始修改的系数上。

每个系数都这样依次测量、计算、输入。校准过程结束。

注: 每修改一个系数后, 要按保存键。

### 六、仪器成套性

(1)	回路电阻测试仪主机	1台
(2)	专用测试线(带测试钳)	1套(2根)
(3)	AC220V 电源线	1根
(4)	保险管 (Φ5×20mm)	2支
(5)	热敏打印纸	2 大卷(4 小卷)
(6)	使用说明书	1份
(7)	产品合格证、保修卡	1张
(8)	产品装箱清单	1张

# NANR·南偌\_\_\_\_

### 七、售后服务条款

凡购买此仪器的用户均享受以下的售后服务:

1、在发货之日起一年(包括一年)内如产品出现故障,实行免费维修。一年以上如产品出现故障, 实行有偿终身维修。

2、若仪器出现故障,应咨询本公司专职维修人员或寄回本公司修理,不得自行拆开仪表,否则造成 自损我公司不负责任。