NR8806

智能蓄电池活化仪



明

书

武汉南偌电气有限公司

湖北省・武汉市・东湖技术开发区光谷大道58号光谷总部国际4栋8楼



声 明

武汉南偌电气有限公司

版权所有,保留所有权利。

本使用说明书所提及的商标与名称,均属于其合法注册公司所有。

本使用说明书受著作权保护,所撰写的内容均为公司所有。

本使用说明书所提及的产品规格或相关信息,未经许可,任何单位或个人不 得擅自仿制、复制、修改、传播或出版。

本说明书所提到的产品规格和资讯仅供参考,如有内容更新,恕不另行通知。除非有特殊约定,本说明书仅作为使用指导,本说明书中所有陈述、信息等均不构成任何形式的担保。

NANR·南偌_____

目录	
使用注意事项、阅读提示	
一、概述	
1.1用途	
1.2 功能	
1.3 特点	2
1.4 工作原理	
1.5 技术指标	4
1.6 主要部件	4
1.7 操作面板说明	
1.8 连接	
二、功能及操作步骤	6
2.1 电池充电	
2.2 电池放电	7
2.3 电池活化	
2.3.1 活化设置界面	9
2.3.2 活化执行过程	9
2.4 内阻测量	9
2.5 数据管理	
2.5.1 数据查看	
2.5.2 转存 U 盘	
2.5.3 数据删除	
2.5.4 格式化	
2.6 系统管理	
2.6.1 时间设置	
2.6.2 参数校准	
2.6.3 系统更新	
2.6.4 语言选择	
2.6.5 版本信息	
2.6.6 触摸屏校准	
三、日常维护	
凹、常见问题解答及使用技巧	

Wuhan NANR Electric Co., Ltd.

NANR·南偌___

使用注意事项、阅读提示

使用注意事项

本说明书用于指导用户对该仪器进行操作。

- ▶ 操作者必须具有电工以上执业资格。
- ▶ 操作者在使用中应格外注意人员、设备的安全。
- 该仪器属于精密测试设备,在使用过程中应轻拿轻放,切勿乱扔乱摔,其结果轻者会导致外壳变形,重 者会导致内部元件出现故障,影响正常使用。
- 避免喷溅液体到智能放电监测仪表面,以免进入系统造成永久伤害,可燃性气体可能引起爆炸。为了您的安全,在操作该仪器前,请先阅读完本说明书中的全部内容。测量人员应熟悉所测试系统的特

点。采取正确的测试步骤,以免造成自身及工作区域其他人的伤害和检测设备的损坏,这一点是非常重要的。 我们假定操作者在使用本测试仪之前,已经对电池、充电系统和设备起动有了一个全面的了解。在使用

本测试仪前,请务必参考并遵守相关的安全注意事项,及被测试设备制造商提供的测试步骤

安全信息 安全信息用来避免发生人员伤亡和设备损害。

阅读、理解并遵守本说明书中的安全信息及说明,安全信息包括:

危险! 表示非常紧急的危险情形,如果不设法避免,将可能导致严重的人员伤亡。

- 警告! 表示潜在的危险情形, 如果不设法避免, 将可能导致严重的人员伤亡。
- 注意! 表示潜在的危险情形,如果不设法避免,将可能导致一般的人员伤害。

重要! 表示潜在的危险情形,如果不设法避免,将可能导致测试设备的损坏。

重要安全指引

藝告!

爆炸危险! 电池产生的气体极易爆炸。

- 阅读、理解并遵守所有与测试仪、电池、及电池附近任何其它设备的指引。
- 禁止吸烟、点火柴,禁止将金属工具放在电池附近或在电池附近制造火花。
- 使用测试仪前应将接线端清理干净。清理时注意保护眼睛、鼻子和嘴巴。可用苏打和水来中和酸性以降 低空气的腐蚀性。
- 不要将测试仪放在雨雪中或潮湿的环境中。
- 不要让电池气体或硫酸接触测试仪的壳体。
- 千万不要对冻结的电池进行充电、测试,或施加载荷。执行以上操作前应先将电池解冻,并暖和到室温。
 对冻结的电池进行充电、或试图对其进行测试,将引起电池爆炸并导致人员受伤。
- 在进行测试前应确认所有测试接头都是按照指引进行连接的。
- 确保两个电池夹与电池连接牢固。

电池爆炸可导致人员伤亡。

警告!

防止烧伤

电池短路产生的电流足以熔化各种饰物,并使其焊接在金属上。在电池附近工作时要将各种饰物取下。 短路将导致人员受伤。

一、概述

1.1用途

该仪器是专用于日常维护中对落后蓄电池处理的便携式产品,它具有三种独立的使用方式:电池放电方 式、电池充电方式和电池活化方式。可以针对落后电池不同的实际情况,对电池进行恒流充电或设置多个循 环周期对最小容量的电池作循环多次充放电,以激化电池极板失效的活性物质使电池活化,提升落后电池的 容量。同时配备 PC 机应用软件,把采集的数据上传至计算机,便于进行各种分析。

1.2 功能

●充放电、活化及曲线指示功能

该仪器可记录充电、放电及活化过程中的蓄电池电压、电流变化趋势和相关数据,并有相应的曲线指示 功能。其相关数据和趋势曲线在每次工作执行完后即可显示,内容包括:测试电池号码、电池内阻、执行总 时间、停止测试原因、电压曲线、电流曲线等。(用英文缩写表示,见 五、缩写一览表)。

●数据查看(回放)

在进行充(放)电或活化操作过程中,由于一些原因中断测试后,可选择是否查看数据。在数据查看时, 按左右键切换以查看相关的数据和曲线趋势。

●数据管理

此功能允许用户对电池的已测控数据进行管理,包括数据的上传以及曲线回放。

●系统升级

此功能允许用户对设备进行在线的软件升级更新。

1.3 特点

- 使用最新的在线可编程 CPU,用户可使用微机更新仪表软件,不断提升仪表性能。
- 模块化结构,设计合理,运行可靠。
- 测量全面,并精确显示电池充(放)电及活化的运行结果和变化曲线。
- 功能强大,可对电池单独进行充(放)电和连续多次(不大于 99 次)循环充放电。
- 中文菜单操作,简单易学易用。
- 与计算机通过 U 盘做中介,可将测量数据存入计算机,并由计算机进行管理。
- 仪表配备的 PC 数据管理软件可对电池充(放)电及活化的长期运行状态进行分析、并可生成相应的数据报表。

1.4 工作原理

该仪器的工作原理是通过操作键盘对单片机进行操作,同时通过液晶显示器显示操作菜单和测试控制结 果。

该仪器采用了 10 位高速 A/D、D/A,使得测量与控制更为迅速、精确,更好地满足充放电时实时测控的需要。

该仪器使用 128K 的 NVRAM 作为存贮器,能够有效地存贮数据。用户可为电池单独充电、单独放电和电池 活化各保存一组曲线数据,大大提高了用户的使用效率。

该仪器带有 USB 通讯接口,用户可以通过 U 盘与计算机进行通讯。把数据传给 PC 机,可以对电池质量进行长期的监测,通过对电池工作状态数据的分析可以找出影响电池质量的各类问题。

1.5 技术指标

电气特性	测试范围	分辨率	精度			
充电电流	$0 \sim 100 \text{A}(2 \text{V})$, $0 \sim 30 \text{A}(6 \text{V}/12 \text{V})$	0.1A	1%			
放电电流	$0{\sim}100$ A(2V), $0{\sim}30$ A(6V/12V)	0.1A	1%			
充电总电压	1.7~2.4V(2V)、5.4~7.2V(6V)、 10.8~14.5V(12V)	0.01V(2V) 0.1V(6V/12V)	0.5%			
放电总电压	1. 7∼2. 4V (2V) 、 5. 4∼7. 2V (6V) 、 10. 8∼14. 5V (12V)	0.01V(2V) 0.1V(6V/12V)	0.5%			
供电电源	AC 220V±	10%	-			
显示方式	中英文L	CD				
使用环境	5℃~50℃ 5%~90%RH 室内					
体积	401 (mm) *176. 4 (mm) *273 (mm)					
重量	15kg					
通讯接口	USB					

NANR·南偌__

1.6 主要部件

1.6.1 主机

主机附带电流夹具两个(红、黑各一个),电压检测线一条。将电压检测线的三芯端子与主机背面板上的 "电压检测"端相连。红色电流夹具的接线端与背面板上的红色接线座相连,黑色电流夹具的接线端与背面 板上的黑色接线座相连。注意:严禁接反!



1.6.2 使用说明书

使用说明书详细介绍了该仪器的使用功能和操作方法。用户在使用前应仔细阅读。

1.6.3 该仪器光盘

该仪器光盘内附有电池活化软件。通过该软件,可对上传的数据进行管理和进一步 的分析。光盘内还附有使用说明书的电子文档。

1.7 操作面板说明

主机的所有按键操作均在主机正面下部,操作区如下图所示:



主机操作面板

主机有1个拨动开关,6个轻触按键。拨动开关为电源开关,控制主机的电源。

6 个轻触按键为(上) ↑、(下)↓、(左) ←、(右) →4 个方向键,用于光标的移动;【确认】键为主机执行 所选择的功能,【返回】键为返回上级菜单或放弃正在执行的工作。

4







1.8 连接

活化或充(放)电连接

将主机夹具(包括电压和电流夹具)与电池正负极柱连接。先接负极(黑色夹具),后接正极(红色夹具), (**注意:正负极严禁接反)**。如电流夹具接反,会造成仪器严重损害。如电压夹具接反,则该仪器不能进 行正常工作,此时该仪器会提示使用者转换(电压)夹具,但不会造成仪器的损害。



电流夹具与电池正负极严禁接反,否则会造成仪器严重损害



二、功能及操作步骤

开机

按下仪表背面的电源开关启动仪表,仪表显示屏显示产品名称和版本号,稍作等待自动进入该仪器的 主界面。主界面如下:



2.1 电池充电

在主界面中,通过上下左右方向键移动光标选中电池充电选项后,按【确认】键进入电池类型的选择,如下图:

📕 请选电池类型	8.220 2.850 0	🖬 设置	充电参数			U
建造中的米	Ŧ		电池容量:	300	Ah	
· 用匹电他关			电池号码:	30	뮥	
20	0		充电电压:	2.35	U	
All and the second s	e /		截止电压:	2.40	V	
			充电电流:	30.00	A	
			充电时间:	10 B+ 0	分	
返回	继续	返回			Ŧ	开始

选择好电池类型后,按【继续】键进入电池充电设置界面,此时需设置电池容量、电池号码、截止电 压、充电电流、充电时间五个参数。通过**上下左右**方向键在各参数栏之间进行切换,上下键设置数值。按 【返回】键返回主菜单。



NANR·南偌___

说明:

1、该仪器采用两段式充电:恒流充电+恒压充电(如上图所示);

2、参数设置中设置的充电电压为电池恒压充时的电压,电池处于充电状态时,先采 用恒流充电,当电压达到设置的充电电压时,电池进入恒压充电状态。设置中的截止电 压起到保护电池的作用。正确设置充电电压和截止电压值可以避免对电池的过充或过放, 避免给电池造成损坏。

设置参考值:

2V 电池 -- 放电截止电压:1.80V, 充电电压:2.35V, 充电截止电压:2.40V;

6V 电池 -- 放电截止电压: 5.40V, 充电电压: 7.05V, 充电截止电压: 7.20V;

12V 电池 -- 放电截止电压:10.8V, 充电电压:14.10V, 充电截止电压:14.50V。

3、对于小容量电池还应该注意工作电流的设定。建议以 0.1C(即工作电流为电池容 量值的 0.1 倍大小)的速率进行充/放电。

设置好充电参数按【开始】键执行,进入充电状态指示界面。

┣ 充电测量	10:06:50 U	■ 充电测量	10:07:06 U
时间: 00: 00:	22/10:00:00		设置的参数
电压:	2.108 .	充电时间:	: 10 时 00 分
■ ● 流:	29 98 A	截止电压:	2.40 v
	20.00	充电电压:	2.35 "
己充容量: 	0.17 Ah	充电电流:	30.00 •
多数 状态	趋势 停止		态 趋势 停止
	 ■ 充电测量 ——— 参数 状态 	10:07:21 U 2.12U 29.98A [<u>趋势]</u> 停止	

此时显示有电池电压、充电电流、已充容量、已充电时间/设置时间值。按【参数】键,显示设置的参数 信息,按【趋势】键,显示充电电压、电流实时曲线。

2.2 电池放电

在主界面中,您可以通过(上) ↑、(下)↓、(左) ←、(右) →4 四个方向键移动光标选择电池放电并 按【确认】键进入放电设置界面。

Wuhan NANR Electric Co., Ltd.



➡请选电池类型 8.	228 2.05U U	冒设置	放电参数			U
请洗由洲举刑			电池容量:	100‡	AH	
H C GLAE			电池号码 :	1	뮥	
2U 📮			截止电压:	10.80	V	
			放电电流 :	10.00	A	
			放电时间:	10 时 0	分	
返回	继续	返回				开始

选择好电池类型后,按【继续】键进入电池放电设置界面,此时需设置电池容量、电池号码、截止电压、 放电电流、放电时间五个参数。通过**上下左右**方向键在各参数栏之间进行切换,上下键设置数值。设置好放 电参数按【开始】键,进入放电状态指示界面。按【返回】键返回主菜单。

▶ 放电测量		1	1:04:32 U		┣ 放电	测量		11:05:02 U
时间: 00:	01:1	8/10:	00: 00					
	<u>/</u> ⊾ :	1.900	v					1,990
电	流:	29.98	A					
己放	容量:	0.62	Ah		<u> </u>			29.98A
参数	状态	趋势	停止		参数	状态	<u> </u>	停止
			放电测量	设置的	<mark>11</mark> 的参数	:05:47 U		
			放电时	间: 1	0时00	分		
			截止电	压: 1	. 80	U		
			放电电	流: 🚦	0.00	A		
			数	状态	趋势	停止		

此时显示有电池电压、放电电流、已放容量、已放电时间/设置放电时间值。按【参数】键,显示设置的 参数信息,按【趋势】键,显示充电电压、电流实时曲线。

2.3 电池活化

在该仪器主界面中,可通过上下左右键选择电池活化选项,然后按确定键进入电池类型的选择,再按【继续】键进入电池活化界面。和充电/放电功能设置一样,执行活化参数设置前必须对应选择电池类型:2V电池/6V电池/12V电池。





2.3.1 活化设置界面

在活化设置界面中,显示电池容量、电池号码、放电限压、充电限压和循环次数(次数不大于 99)。可通过上下左右键移动光标选择所需要的项目,按上下键进行修改其数值,活化设置界面如下:

🖬 设置活化参数		U	🖬 设置单次循环参数	U
电池容量:	300 🗘	Ah	第 1 次循环参数	
电池号码:	3	号	放电电流: 30.00 A	
放电限压:	1.80	V	放电时间: 10 时 6 分	
充电限压:	2.40	V	泰由由流: 38.69 A	
充电电压:	2.35	V		
循环次数:	1	次	充电时间: 12 时 Ⅰ 分	
返回		继续	返回	继续

当选择完"循环次数"之后,可以按确定进入循环设置,设置参数有放电电流、放电时间、充电电流、 充电时间。或者按【返回】键,返回主菜单。

2.3.2 活化执行过程

先是活化放电指示,内容有电池电压、放电电流、已放容量、已放电时间/设置时间、已循环次数/设置循 环次数;后为活化充电指示,内容有电池电压、充电电流、已充容量、已充电时间/设置时间、已循环次数/ 设置循环次数执行过程中,按【返回】键可以中断活化并可选择是否查看数据。



9

2.4 内阻测量

在主界面中,可以通过上下左右键移动光标选择内阻测量。界面如下:





此界面是用于测试电池类型的选择。按【继续】键进入电池容量设置,设置完毕后按【测量】进行内 阻测量。

	🖬 内阻测量	11:06:07 U
	内阻测量	
	电池容量: 300	Ah
	测量电流: 30.1	A
	返回	测量
内阻测试结束的界面:		
	□ 内阻测量 内阻测量结果	U *
	电池内阻: 0.7	32 mΩ
	返回	<u> </u>

按返回键,即可返回主菜单。

2.5 数据管理

在数据管理菜单中可对测试结果进行查看、转存、删除和格式化。数据管理包括放电测量数据、充电测 量数据和活化测量数据。

2.5.1 数据查看

在主菜单中进入"数据管理", 选择数据类型,选中数据,按【打开】键,显示测量结果。



\sum	数据	类型	放电测	量 🛟	U
	文件	修改	时间	大小	
00	DIS00039	,01-21	14-26,	112B	2
01 02	DIS00038	,01-21	14-25,	192B	
03	DIS00035	,01-21	13-57,	96B	
04 05	DIS00033	,01-21	11-51,	2088 968	
06	DIS00029	,01-21	11-29,	104B	
迟	ī回 打	开门	存u盘	删除	格式化

以活化测量数据为例,用户可查看【活化结果】、【设置参数】、【电压、电流、内阻趋势】,如下图 所示。





2.5.2 转存 U 盘

在数据管理菜单中,点击【存U盘】选项,将转存数据,数据保存完后会有提示。请先插好U盘,插好 后菜单右上角会显示绿色"U"符号。

注意: U 盘读写出错

- 1、看U盘插好没有。
- 2、强烈建议用户使用刚刚格式化过的(即是空的)U盘进行读写操作,因为U盘文件多了会



严重影响读写 U 盘的正确性,如果读写 U 盘出错,请把 U 盘重新格式化后再重试。

- 3、在进行操作时,请先插好U盘,等到U盘的提示灯不再闪烁之后再进行其它操作。
- 4、在U盘正在读写时,请勿插拔U盘。
- 5、U盘操作完毕后,请等到U盘的提示灯不再闪烁之后再插拔U盘。
- 6、如果在读写 U 盘的过程中出错或长时间没反应,请重新用 FAT 格式化 U 盘再重试;

2.5.3 数据删除

在数据管理菜单中,选中数据,点击【删除】选项,将删除选中的数据。

2.5.4 格式化

在数据管理菜单中,点击【格式化】选项,将删除所有的数据。

2.6 系统管理

在主菜单界面中,点击"系统管理",进入系统管理界面,里面包括时间设置、参数校准、系统更新、 语言选择、版本信息和触摸屏校准六个选项。界面如下:



2.6.1 时间设置

校时功能与各操作结果在储存数据、打印结果同步记忆与显示,因此,建议在使用本机操作前,调整好时钟,便于与所检测数据同步正确输出。调整时钟路径:"主界面"→"系统管理"→"时间设置"。时间设置界面如图:

							U*
1			K.	C			6
	胡&时	间					百辛斤
	10	年	11	月	22	日	×.0/1
0	8	时	38	分	32	秒	0
二 耶	硝				碵	定	
语言选择	¥	版	本信	息	触	摸用	校准
							00-00
				110-1		CHE :	38:32

2.6.2 参数校准

参数校准路径为:"主界面"→"系统管理"→"参数校准",进入参数校准界面。里面有"零点校准"、 "电压校准"、"充电校准"、"放电校准"、"保存参数"五个选项。界面如下:





零点校准

零点校准路径为:"主界面"→"系统管理"→"参数校准"→"零点校准"。进入零点校准功能,如图:

⊇零点校正		U
	零点校正	
AD 0_U :	7.3	
AD1_CHG:	12.5	
AD2_DIS:	24.8	
返回		校准

点击"校准"按钮,界面显示"正在校准…"即进入零点校准环节,校准完成后显示"校准完成!"。

电压校准

电压校准路径为:"主界面"→"系统管理"→"参数校准"→"电压校准",进入电压校准功能,包括 四个通道的电压校准,每个通道进行两个测量点的校准,界面如下:

▶电压	校正			U
	电	压校正		
	测量值:	12.96	U	
	实际值:	12.000	V	
	CO	ef=1.024		
返回				校准

充电校准

进入"系统管理"菜单→选择"参数校准"菜单→点击"充电校准"菜单项进入电流校准功能,界面如下:





放电校准

进入"系统管理"菜单→选择"参数校准"菜单→点击"放电校准"菜单项进入电流校准功能,界面如下:

D 放电校正			U
放电	1校正		
校正次数:	1	次	I++
设定电流:	3.00	A	I
测量电流:		A	
实际电流:	3.00	A	
返回			开始

参数保存

进入系统管理菜单→选择"参数校准"菜单→点击"保存参数"菜单项进入保存参数功能,界面如下:



显示输入密码窗口(密码12345678),输入密码正确后,自动保存参数。

本仪表出厂已校好,不建议用户使用该功能,如有需要,请直接与本公司联系。

2.6.3 系统更新

该仪器提供U盘更新系统软件的功能,先将升级的软件映像文件放入U盘,接上仪表,进入"系统管理" 菜单页面,点击"系统更新"菜单项,弹出软件更新确认对话框,如图所示:



点击【确认】按钮,即进入软件更新程序。此时仪表自动重启,并载入U盘的更新文件至仪表,软件更

14



新完成后,仪表进入开机界面,可进行正常的操作。点击【取消】按钮取消更新程序。

2.6.4 语言选择

进入"系统管理"菜单页面,点击"语言选择"菜单项,弹出仪表界面语言设置选择对话框,如图:



该仪器提供中英文界面,选择所需的语言种类,进行语言设置。

2.6.5 版本信息

在系统管理菜单页面点击"版本信息"菜单项,即可查看仪表系统软件版本,如图所示:



点击软件版本显示框任意区域,即可退出软件显示对话框。

2.6.6 触摸屏校准

进入系统管理菜单,点击"触摸屏校准"菜单项即进入触摸屏校准的功能,如图:



点击触摸屏四周边缘区域,尽量得到触摸屏最接近边界的 AD 值(屏上会显示触摸点的 AD 值),单击【确 定】按钮会保存校准结果。【默认】按钮则载入仪表默认的触摸屏校准系数,点击【取消】按钮取消本次校准。



三、日常维护

3.1 清洁维护

3.1.1 主机的清洁维护

使用柔软的湿布与温和型清洗剂清洗该仪器主机。请不要使用擦伤型、溶解型清洗剂或酒精等,以免 损坏主机上的文字。

3.1.2 夹具的清洁维护

使用柔软的湿布与温和型清洗剂清洗夹具。清洗完后用清水清洗一遍,擦干。请不要擦伤探头的金属 部分,以免造成接触不良。

3.2存放

当使用完后,应将该仪器主机及时放入机箱内。所有夹具和连线应整理后放入机箱内相应位置。

四、常见问题解答及使用技巧

● 开机后无反应

电源没有接。请检查电源插头是否插好。接线柱线要压紧。

● 主机菜单操作正常,外接信号无反应

主机接触不良,请检查接触是否可靠。

● 按键失效或混乱

请检查是否有键卡住未弹起,如有使其弹起即可恢复正常工作。

利用活化可以进行 N 次单独充电和单独放电

因单独充放电时间不得超出 18 个小时,如需要单独充放电时间超过 18 个小时则利用活化 N 次循环来延 长时间。例:如需充电时间是 28 小时,设置活化循环次数为两次,第一次充电时间为 18 小时,放电时间为 0,第二次充电时间为 10 小时,放电时间为 0。放电方法同上,此时充电时间应为 0。

● 电池号的设定

电池号输入位为4位。为了方便管理,前两位设定为组号,后两位设定为电池号,最多可以有99组,同一组内最大电池数量为99个。

● 写入 U 盘出错

1、看U盘插好没有;

2、看 U 盘的属性是不是 FAT 格式的,如果不是,请用 FAT 格式化 U 盘;



3、 如果在读写 U 盘的过程中出错或长时间没反应,请重新用 FAT 格式化 U 盘再重试;

看 U 盘格式和格式化 U 盘操作如下:

通出(T)			▶ 可移动磁盘 (I:
9年回 (J) 剪切(T)			
复制 (C)			1
创建快捷方式	S		
重命名(11)			-
属性(R)			
可移动造舟	(7.) 屋井		- in the second s
可修动展盘	(1:) 唐庄		
常规 自动	抽放 工具	硬件	洪享
常规自动	り播放 工具	硬件	共享
常规 自动	り播放「工具	硬件	共享
常规 自动	加格放「工具	硬件	共享
常规 自动	D播放 工具	硬件	共享

如果该文件系统不是 FAT 格式; 就要把格式化成 FAT 格式;

 ●添加到压缩文件(A) ●添加到"Archive.rar"(S) ●压缩并 E-mail ●压缩到"Archive.rar"并 E-mail 	>可移动磁盘 α:)
格式化 (4)	
弾出 (J)	
剪切 []	_

按开始即可。

格式化 可移动藁盘(I:) 🛛 🛛 🔀
容量 (2):	
31.2 MB	~
文件系统 图	
FAT	~
FAT 万能平元入小区	
默认配置大小	~